



## Procedura zmiany stawek VAT w EuroPOS SM


- **Krok nr 1:** Uruchomić EuroPOS2 SM i wybrać podmenu „5. Konfiguracja”:




- **Krok 2:** Wprowadzić dane **autentykacji** kasjera z uprawnieniami do zmiany konfiguracji np. „Kasjer: 0” („Szef”) i/lub wprowadzić hasło:




- **Krok 3:** Wybrać podmenu „1. Towary”:



- **Krok 4:** Wybrać podmenu „Podatki”:




- **Krok 5:** Wybrać stawkę podatkową A naciskając klawisz [ENTER]:



Podatki		
A	: PTU	22.00 %
B	: PTU	7.00 %
C	: PTU	0.00 %
D	: PTU	3.00 %
E	:	0.00 %
F	:	0.00 %
G	: Zwol	0.00 %


- **Krok 6:** Wybrać pozycję „Stawka”




Stawka podatkowa A	
Nazwa	: PTU
Stawka [%]	: 22.00

- **Krok 7:** Edycję stawki VAT jest możliwa po naciśnięciu klawisza [ENTER].

- **Krok 8:** Zapamiętanie zmian następuje po naciśnięciu klawisza [ESC].



Korki 6 - 8 należy powtórzyć dla wszystkich stawek stawek VAT.



- **Krok 9:** Ponownie uruchomić EuroPOS2 SM

### Uwaga

Zmiana stawek VAT w aplikacji EuroPOS2 SM nie powoduje zmiany stawek na drukarce fiskalnej. Operację tą należy wykonać niezależnie za pomocą aplikacji serwisowej producenta urządzenia fiskalnego.