

## Instrukcja zmiany stawek VAT za pomocą bibliotek OPOS

---

W celu zmiany zmiany stawek VAT w drukarkach UPOS za pomocą biblioteki OPOS należy wykonana następujące funkcje:

1. Połączyć się z drukarką

```
void Open(printerName);  
void ClaimDevice (int timeout);  
void PutDeviceEnabled (true);
```

Parametry:

printerName – urządzenie do którego będziemy się łączyć (np. UPOSFP-T88FVA)

timeout – maksymalny czas zarezerwowania drukarki

2. Sprawdzić czy doba fiskalna jest zamknięta

```
bool GetDayOpened();
```

3. Zamknąć dobę fiskalną jeśli jest otwarta

```
void PrintZReport();
```

4. Ustawić tablicę stawek VAT

```
void setVatValue(int VatID, VatValue);
```

Komenda powinna być wywołana 7 razy (dla każdej stawki VAT osobno).

Parametry:

VatID – liczby od 0 do 6 odpowiadające stawka od A do G

VatValue – wartość stawki VAT w setnych częściach procenta lub o wartościach -1 (stawka nieaktywna), -2 (stawka zwolniona)

5. Wysłać tablicę stawek VAT do drukarki

```
void SetVatTable ();
```